

# Hoe gebruik ik een chromebook

## Bediening



**Rechter muisknop**  
Met 2 vingers  
tegelijk klikken.



**Scrollen**  
Met 2 vingers  
omhoog of omlaag  
schuiven.



**Bekijk open apps**  
Met 3 vingers  
omhoog of omlaag  
schuiven.

## Zoeken



Druk op het  
**vergrootglas** om  
snel te Googlen of  
om bestanden of  
apps te vinden.



## Handige toetsen

ctrl + c      Kopiëren


ctrl + v      Plakken

ctrl + f      Zoeken op pagina

ctrl +       Schermafbeelding  
maken

alt + backspace      Delete

      Pagina opnieuw laden

      Open applicaties bekijken

 en       Helderheid aanpassen


 en       Volume aanpassen

### Chrome Web Store

Met de Chrome Web Store  
kun je apps, thema's en  
extensies installeren op je  
Chromebook.



## Tips



### Vensters verslepen

Zet vensters naast elkaar door ze aan  
de grijze balk naar **links** of **rechts**  
bovenin je scherm te slepen.  
Je maakt het venster weer **groot** door  
in dezelfde balk te dubbelklikken.

Heb je een app die je  
vaak gebruikt? Zet hem  
onderin je scherm vast  
door er met de twee  
vingers op te klikken en  
op **Vastzetten** te klikken.

### Vastzetten



### En verder?

- Ga eens op zoek naar een leuke app in  
de Chrome Web Store
- Deel een document met een klasgenoot  
of collega via Google Drive
- Meer inspiratie? Bezoek [heutink-ict.nl](http://heutink-ict.nl)