



# **GEBRUIKERSHANDLEIDING**

## **E-Turtle Kiddy Bus model 801.75**

## EC conformity declaration

**Product name: E-Turtle Kiddy Bus**

**Model no.: 801.75**



The manufacturer, A. Winther A/S, hereby declares that the above-mentioned machine complies with Machinery Directive 2006/42/CE. The directives and standards listed below have also been complied with.

- EN 1888:2012, Wheeled child conveyances
- Directive 2014/30/EU, EMC
- EN ISO 12100:2010
- Directive 2011/65/EU, RoHS
- Directive 1907/2006, REACH
- Directive 20014/35/EU, Low voltage directive
- EN15194:2012 EPAC
- EN71-3:2013 + A1:2014, Heavy metals
- EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2014
- EN 12184:2014
- EN 60335-1:2012/ AC:2014, Electrical safety
- EN 60335-2-29:2004 + A2:2010
- EN60254-1:2005, Lead-acid batteries

Them, 18 January 2017

A. Winther A/S Rygesmindevej 2  
DK-8653 Them  
Denmark

A handwritten signature in blue ink that reads 'A. Winther'.

Anders Winther  
Managing Director and authorised person for technical documentation

## INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	pagina 3
Bezorgen en uitpakken.....	pagina 4
Veiligheidsinformatie.....	pagina 4
Productoverzicht en specificaties.....	pagina 6
Batterij opladen / het eerste gebruik.....	pagina 8
Bedieningsinstructies.....	pagina 8
Opslag, inspectie, onderhoud en reparatie.....	pagina 12
Foutoplossing.....	pagina 13
Garantiebepalingen.....	pagina 13
Afvoer van materialen.....	pagina 13
Reserveonderdelen.....	pagina 13

---

## INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van een Winther E-Turtle Kiddy Bus met elektrische ondersteuning!

**BELANGRIJK:** Lees deze handleiding goed door voordat u de E-Turtle Kiddy Bus in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding op veilige plek zodat u hem op later tijdstip weer kunt raadplegen. De veiligheid van de kinderen in de bus kan in gevaar zijn als de instructies uit deze handleiding niet worden nageleefd. Als de E-Turtle Kiddy Bus wordt overgedragen naar een andere eigenaar dan moet deze handleiding ook altijd worden overgedragen.

De E-Turtle Kiddy Bus is ontworpen om maximaal 6 kinderen te vervoeren. De kinderen moeten minimaal 6 maanden oud zijn en maximaal 4 jaar oud. De kinderen mogen maximaal 15 kg wegen en moeten in staat zijn om zelfstandig te kunnen zitten. Het totale gewicht van de kinderen in de bus mag niet meer zijn dan 90 kg. Het totale gewicht van de kinderen en bagage mag niet meer zijn dan 100 kg. De E-turtle Kiddy Bus is geen gewone wandelwagen, de bus is speciaal ontworpen voor gebruik door kinderopvangorganisaties. De bus is geschikt voor gebruik op bestraatte en geasfalteerde voetpaden en trottoirs.

De E-Turtle is uitsluitend ontworpen voor het vervoer van kinderen. Het transport van grote goederen is daarom ook niet toegestaan. De toegestane ladingscapaciteiten moeten tijdens het gebruik altijd in acht genomen worden.

De E-Turtle Kiddy Bus mag alleen bestuurd worden door leid(st)ers en medewerkers van kinderopvangorganisaties. Een ieder die de bus bestuurt moet vooraf geïnstrueerd worden. De bestuurder van de bus moet 16 jaar of ouder zijn. Voordat de Kiddy Bus voor het eerst gebruikt wordt met kinderen erin, moeten er testritten worden uitgevoerd. Lees hiervoor de bedieningsinstructies.

Gebruik nooit een beschadigde E-Turtle. Laat reparaties altijd uitvoeren door een service monteur.

Er mogen geen modificaties (mechanisch / elektronisch) gedaan worden aan het voertuig. Dit kan de stabiliteit beïnvloeden en uiteindelijk de veiligheid in gevaar brengen.

## BEZORGEN EN UITPAKKEN

Als de E-Turtle Kiddy Bus bezorgd wordt, controleer dan altijd goed of de verpakking nog geheel intact is. Is de verpakking beschadigd? Maak hier dan direct melding van bij uw leverancier en bewaar de verpakking. De leverancier kan de beschadigde verpakking nodig zijn om eventuele problemen op te kunnen lossen.

De E-Turtle Kiddy Bus wordt bijna volledig gemonteerd afgeleverd. Alleen de veiligheidsstangen moeten na levering nog op de bus gemonteerd worden. Het is belangrijk om de E-Turtle voor gebruik goed te controleren op eventuele beschadigingen of andere tekortkomingen. Is dit het geval dan mag de bus niet gebruikt worden en moeten de mankementen direct gemeld worden bij de leverancier.

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

### **BELANGRIJK:**

- Laat het kind nooit alleen achter in de bus.
- Gebruik altijd de veiligheidsgordels.
- Gebruik altijd veiligheidslus om uw hand / pols.
- De zitjes in de bus zijn alleen geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden.
- Laat kinderen nooit spelen in de bus.
- Dit product is niet geschikt om mee te rennen of schaatsen.
- De parkeerrem moet altijd ingeschakeld zijn als de E-Turtle geparkeerd staat en als de kinderen de bus in- en uitstappen.
- De E-Turtle Kiddy Bus is geschikt voor maximaal 6 kinderen die 3 jaar of jonger zijn (niet jonger dan 6 maanden).
- Het maximaal toelaatbare gewicht inclusief bagage is 100 kg.
- Als de bus maximaal beladen is kunnen er hellingen beklommen worden van maximaal 9 graden oftewel 15% indien de bus vooruit rijdt. Rijdt de bus achterwaarts dan is de maximale helling 6 graden oftewel 10%.
- Is de bus niet maximaal beladen dan mag een voorwaartse helling van maximaal 12 graden oftewel 21% beklommen. Overschrijdt dit nooit, want bij een steilere helling bestaat het gevaar dat de bus kan overhellen en omvallen.
- Schakel de parkeerrem alleen maar in als de E-Turtle volledig stil staat. Staat de bus niet stil en wordt de parkeerrem ingeschakeld dan kunnen de kinderen zich bezeren vanwege de abrupte stop.
- Hang nooit iets aan het bedieningspaneel of de hendel. Dit kan de besturing en / of de besturing verstoren.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen die niet door Winther zijn goedgekeurd.
- De bestuurder moet minimaal 16 jaar of ouder zijn.
- Ga nooit met de E-Turtle rijden indien de bus niet volledig normaal functioneert.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE BESTURING**

- Iedere nieuwe bestuurder moet eerst een testrit maken zonder kinderen, om gewend te raken aan het voertuig en de wijze waarop deze bestuurd moet worden. Ga net zo lang door met het maken van testritten tot de bestuurder het voertuig volledig onder controle heeft.
- Pas de rijstijl altijd aan, aan de weers- en wegcondities. Rijd altijd voorzichtig, met name in scherpe bochten, op steile hellingen en bij obstakels waar overheen gereden moet worden.
- Let altijd goed op voetgangers die zich ook op de weg rondom de E-Turtle bevinden.
- Wees extra voorzichtig als er langs steile afgronden gereden moet worden. Probeer wegen waar afgronden niet afgeheind zijn te vermijden.
- Gebruik de rijbaan alleen als het gebruik van het voertuig op de stoep de doorgang van voetgangers ernstig belemmert. Gebruik de rijbaan alleen als deze ook volledig veilig benut kan worden.
- Als obstakels niet vermeden kunnen worden rijd hier dan uiterst voorzichtig en zo langzaam mogelijk overheen. Indien mogelijk laat de kinderen altijd even uitstappen voordat er over een obstakel heen gereden wordt. Denk bijvoorbeeld aan stoepranden en drempels.
- Rijd over een stoeprand heen door met één voet op de voetenstang te gaan staan en de voorkant voorzichtig omhoog te laten komen. Zorg dat het chassis niet in aanraking komt met de stoeprand.
- Vermijd het rijden met de E-Turtle in een stoffige omgeving.
- Het gebruik van elektronica, waaronder mobiele telefoons is ten strengste verboden tijdens het besturen van de E-Turtle Kiddy bus. Het elektromagnetisch veld van deze apparatuur kan de besturing verstoren.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE BATTERIJ EN DE BATTERIJOPLADER**

- Raadpleeg de handleiding, die separaat wordt meegeleverd bij de batterijoplader, voordat de batterij wordt opgeladen.
- Gebruik nooit een andere oplader dan een oplader die geschikt is voor dit apparaat.
- De E-Turtle moet tijdens het opladen op een locatie staan waar kinderen er niet bij kunnen komen.
- Laad de bus alleen binnen op in een droge en goed geventileerde ruimte.
- Houd de batterij weg van vlammen en vonken. Explosiegevaar!
- Stel de batterij nooit bloot aan hoge temperaturen of grote schokken
- Zorg dat de batterijlader nooit aan het netstroom is verbonden als de oplader aan de E-Turtle wordt verbonden. De oplader wordt aan de onderkant van het bedieningspaneel verbonden met de bus.
- Koppel de oplader **nooit** los zonder dat het voertuig volledig is opgeladen en het groene indicatielampje brandt. De batterij kan prima 's nachts opgeladen worden, het opladen stopt automatisch als de batterij vol is.
- Laad de batterij niet telkens op als de E-Turtle niet gebruikt wordt.
- Demonteer nooit zelf de batterij en voorkom dat deze beschadigd raakt.

- Als een batterij lekt vermijd dan ieder contact met de vloeistof die uit de batterij komt. Is er toch contact geweest met de vloeistof spoel deze dan met ruim voldoende water weg en raadpleeg een arts.
- De verzegelde batterij mag tijdens het laadproces nooit meer dan 90 graden, in welke richting dan ook, gekanteld worden.
- Gebruik nooit cellen en/of batterijen die niet officieel geschikt bevonden zijn voor dit apparaat.
- Cellen en batterijen van verschillende leveranciers, met verschillende capaciteiten of van verschillende afmetingen mogen nooit samen in één apparaat gebruikt worden.
- Cellen en batterijen moeten altijd buiten het bereik van kinderen zijn.
- Cellen en batterijen moeten altijd schoon en droog gehouden worden.
- Cellen of batterijen mogen niet in contact komen met oplosmiddelen zoals thinners, alcohol, olie, roestremmers of oppervlakte-aanvallende stoffen zoals reinigingsmiddelen.
- Gebruik nooit een oplader waarvan het snoer, de stekker of het apparaat zelf beschadigd is. Reparaties aan de oplader altijd laten uitvoeren door een service monteur.
- (Herstel)werkzaamheden aan de batterij mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde specialist.

#### PRODUCTOVERZICHT EN SPECIFICATIES

- Lichtgewicht voertuig, makkelijk hanteerbaar.
- De elektrische motor helpt steile hellingen te bedwingen.
- Tot wel 6 uur ondersteuning met een volledig opgeladen batterij (op vlak terrein).
- Ingebouwde veiligheidsvoorzieningen zorgen ervoor dat alleen volwassenen de E-Turtle Kiddy Bus in beweging kunnen zetten.
- Met behulp van de voetenstang kan de E-Turtle eenvoudig over obstakels heen rijden.
- Kinderen kunnen eenvoudig in- en uitstappen door middel van de twee deuren aan weerszijden.
- Reflectoren rondom het voertuig zorgen voor een goede zichtbaarheid in het donker.
- Traploos verstelbare snelheidsregeling zowel vooruit als achteruit.
- Kan door deuropeningen heen van minimaal 75 cm breed.
- De E-Turtle Kiddy bus is uitgerust met een ruime bagagebak met een maximum laadcapaciteit van 10 kg.



**Model 801.75**

<b>Afmetingen (lxbxh)</b>	175 x 75 x 100 cm
<b>Hoogte instap</b>	24,6 cm
<b>Gewicht leeg voertuig</b>	74,5 kg
<b>Maximale laadcapaciteit</b>	100 kg
<b>Materiaal</b>	Duurzaam, Uv-bestendig Polyethyleen (PE) en gehard aluminium
<b>Wielen</b>	Massieve anti-lek banden met kogellager. Voorwielen roteren 360°
<b>Zitplaatsen</b>	6 zitplaatsen met een 5-puntsgordel en zitkussen. De gordels en zitkussens zijn afneembaar en wasbaar op 30°
<b>Motor</b>	24 Volt, 380 Watt
<b>Motorrem</b>	Tijdens het rijden wordt het volledige geautomatiseerde remsysteem geactiveerd op het moment dat de rem- / gashendel wordt losgelaten.
<b>Batterij</b>	2 oplaadbare batterijen van ieder 12 Volt van het type GF12022YF Capaciteit: 22 Ah Tot wel 6 uur ondersteuning met een opgeladen batterij (op vlak terrein)
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-15 tot +35 graden Celcius
<b>Oplaadtijd</b>	6 tot 8 uur tot volledig opgeladen de batterij kan ongeveer 500x opgeladen worden
<b>Snelheid</b>	Vooruit: 0 tot 6 km/h Achteruit: 0 tot 2 km/h
<b>Remsysteem</b>	Trommelrem op de achterwielen De rem wordt gebruikt als parkeerrem als de motor uit staat.
<b>Helling</b>	Met een maximale belading kunnen er hellingen van maximaal 9 °/15% op en af gereden worden. In de achteruit stand is de maximale helling 6 °/10%
<b>Accessoires</b>	Bagagebox 10 liter (inclusief) Baby zitje (optioneel) Regenscherm (optioneel) Opberghoes (optioneel)
<b>Garantie</b>	2 jaar garantie op het frame, de carrosserie en de onderdelen. De batterijen vallen niet onder de garantie.

## BATTERIJ OPLADEN / HET EERSTE GEBRUIK

Voordat de Kiddy Bus voor het eerst gebruikt wordt moet de batterij volledig opgeladen worden. Dit duurt ongeveer 6 tot 8 uur.

Pak de oplader uit en sluit hem aan op het connectiepunt van de E-Turtle Kiddy bus. Dit connectiepunt zit onder het besturingspaneel van de bus. Sluit daarna de oplader aan op het netstroom (230 V). Het indicatielampje zal geel branden tijdens het laden. Het lampje kleurt groen als de batterij volledig opgeladen is.

De batterij hoeft niet volledig leeg te zijn als hij opgeladen wordt. Wel is het wenselijk om de batterij altijd volledig op te laden.

De batterij moet opgeladen worden in een droge ruimte met een temperatuur tussen de 0 en 40 graden Celcius. De meest ideale temperatuur voor het opladen is tussen de 10 en 30 graden Celcius, dit komt de levensduur van de batterij ten goede.

**BELANGRIJK:** Als de E-Turtle Kiddy Bus voor een lange tijd niet gebruikt wordt dan moet de batterij minimaal eens per 2 maanden opgeladen worden.

## BEDIENINGSINSTRUCTIES

De E-Turtle Kiddy Bus is eenvoudig te bedienen. Volg hiervoor de volgende instructies.

### 1) Gordelsysteem

Het systeem bestaat uit een kruisriem en geïntegreerde heup / schouderriemen. De lengte van de kruisriem kan worden afgesteld met de H-gesp onder de stoel. De lengte van de taille / schouderbanden kan worden aangepast met twee H-klemmen. Het gordelsysteem kan aan de voorzijde met twee vingers worden geopend wanneer een kind in of uit de stoel wordt geplaatst. De riemen moeten altijd worden aangepast aan de grootte van de kinderen.

**BELANGRIJK:** Alle inzittende kinderen moeten altijd gordels dragen in de Kiddy bus.

### 2) In- en uitstappen van de kinderen

- De parkeerrem moet altijd ingeschakeld zijn als de kinderen in- en uitstappen en als de kinderen in de gordels worden gezet.
- Het in- en uitstappen mag alleen gebeuren in het bijzijn en onder begeleiding van de kinderleid(st)er.
- De 2 stoeltjes op de achterste rij zijn geschikt voor de kleinste kinderen.



### 3) Parkeerrem



Pos. 1 = De hendel is geheel naar achteren getrokken en de parkeerrem is ingeschakeld.

Pos. 2 = De hendel is volledig naar voren geduwd en de parkeerrem is uitgeschakeld.

De parkeerrem moet altijd ingeschakeld zijn als de kinderen in- en uitstappen, maar ook bij elke stop die het voertuig maakt (bijvoorbeeld voor het stoplicht).

De parkeerrem fungeert ook als een noodknop. Zodra de parkeerrem namelijk wordt ingeschakeld wordt de motor automatisch uitgeschakeld.

### 4) Motorrem / remhendel

De motorrem treedt automatisch in werking als de snelheid wordt verlaagd en/of de remhendel wordt losgelaten. Als de E-Turtle Kiddy Bus tot stilstand komt op oneffen terrein dan bestaat de kans dat de voorkant uitzwenkt. Daarom is het van belang dat het voertuig altijd op de parkeerrem wordt gezet als hij tot stilstand is gekomen.

### 5) Contactslot en contactsleutel



Met de contactsleutel in het contactslot kan de motor aan en uit geschakeld worden. Draai de sleutel naar rechts en de motor gaat aan, draai hem naar links en hij gaat weer uit.

Als de motor aan staat geeft de batterijindicator aan wat de status van de batterij is. Groen betekent goed. Oranje betekent dat de batterij opgeladen moet worden. En rood betekent dat de batterij dringend opgeladen moet worden.

Als de motor is uitgeschakeld (door het contactslot of doordat de parkeerrem is ingeschakeld) dan geeft de batterijindicator geen status weer.

Als de contactsleutel niet in het contactslot, zorg er dan altijd voor dat het beschermkapje over het contactslot zit. Zo wordt het contactslot beschermd tegen vocht en stof.

## 6) Vooruit en achteruit rijden



Voer de volgende stappen uit om de E-Turtle Kiddy Bus vooruit in beweging te zetten:

1. Druk de rode veiligheidsknop in en houd deze vast. Deze knop bevindt zich aan de linkerkant van het bedieningspaneel.
2. Trek de remhendel naar de duwstang toe en houd deze vast. De Kiddy Bus rijdt nu vooruit.
3. Laat de rode veiligheidsknop los.

Laat de remhendel los om de Kiddy Bus te laten stoppen.

Voer de volgende stappen uit om de E-Turtle Kiddy Bus achteruit in beweging te zetten:

1. Druk de rode veiligheidsknop in en houd deze vast. Deze knop bevindt zich aan de linkerkant van het bedieningspaneel.
2. Duw de remhendel van de duwstang af en houd deze vast. De Kiddy Bus rijdt nu achteruit.
3. Laat de rode veiligheidsknop los.

Laat de remhendel los om de Kiddy Bus te laten stoppen.

Om veiligheidsredenen zal het voertuig automatisch tot stilstand worden gebracht als de remhendel wordt losgelaten. Wordt de hendel niet binnen één seconde weer geactiveerd dan zullen bovenstaande stappen opnieuw moeten worden uitgevoerd om Kiddy Bus weer in beweging te zetten. Als de E-Turtle Kiddy Bus langer dan 5 minuten stil staat zal de motor automatisch worden uitgeschakeld. In dat geval moet de contactsleutel weer eerst naar links gedraaid worden, en daarna weer naar rechts om hem weer aan te zetten.

## 7) De snelheid instellen



De snelheid kan worden ingesteld met de ronde draaiknop die zich in het midden van het bedieningspaneel bevindt. Met deze knop wordt de maximale snelheid ingesteld. Deze maximale snelheid wordt bereikt als de remhendel volledig opgetrokken is richting de duwstang.

Door de remhendel voorzichtig wat los te laten zal de Kiddy Bus de snelheid verlagen. Wordt de remhendel helemaal losgelaten dan zal het voertuig automatisch remmen. De snelheid kan tijdens het rijden dus met de remhendel geregeld worden. Het is van belang dat, voordat de bus in beweging wordt gezet, de maximale snelheid juist wordt ingesteld.

## 8) Handmatige bediening zonder motor ondersteuning



In het geval dat de E-Turtle Kiddy Bus handmatig bediend moet worden, dan moet de motor in de vrijloop gezet worden. De vrijloop wordt geactiveerd door de hendel onder de duwstang naar boven te trekken, en deze vast te houden tegen de duwstang aan. Als de vrijloop geactiveerd is kan de Kiddy Bus in beweging gezet worden zonder ondersteuning van de motor. Als de vrijloop weer losgelaten wordt zal de motor weer aangekoppeld worden.

LET OP: De vrijloop mag alleen losgelaten worden als het voertuig stil staat. Anders komt het voertuig abrupt tot stilstand met het risico op verwonding bij de kinderen.

De zwarte veiligheidslus moet tijdens handmatige bediening ook altijd gebruikt worden.

De parkeerrem kan als rem gebruikt worden door hem voorzichtig, maar niet volledig, in te schakelen.

De E-Turtle Kiddy Bus kan handmatig worden bestuurd als er bijvoorbeeld door nauwe passages gemanoeuvreed moet worden, of als de motor is uitgevallen.

## 9) Na het gebruik van de E-Turtle Kiddy Bus

- Schakel de Kiddy Bus uit via het contactslot.
- Zet de bus altijd op de parkeerrem als het voertuig geparkeerd of stil staat.

## OPSLAG, INSPECTIE, ONDERHOUD EN REPARATIE

De E-Turtle Kiddy Bus moet overdekt weggezet worden als het voertuig niet gebruikt wordt. Als dit niet mogelijk is dan moet de opberghoes gebruikt worden. Deze beschermhoes is als accessoire verkrijgbaar.

De E-Turtle Kiddy Bus moet regelmatig geïnspecteerd, onderhouden en schoongemaakt worden. Dit zorgt ervoor dat het voertuig optimaal blijft functioneren.

### INSPECTIE

Wees altijd op de hoede voor eventuele afwijkingen als de E-Turtle Kiddy Bus een lange tijd heeft stil gestaan. Indien er afwijkingen geconstateerd worden raadpleeg dan het onderdeel “Foutoplossing” of contacteer een service monteur.

Het remsysteem (parkeerrem en motorrem) even als alle overige veiligheidsaspecten moeten worden nagekeken en worden gedocumenteerd door een service monteur of door een daarvoor getrainde medewerker. Dit moet minimaal één keer per jaar gebeuren. Indien er afwijkingen worden geconstateerd moet de Kiddy Bus direct buiten gebruik worden genomen en worden gerepareerd door een service monteur.

### ONDERHOUD

Het onderhoud aan de E-Turtle Kiddy Bus is relatief eenvoudig en kan worden uitgevoerd door een daarvoor getrainde medewerker. De volgende onderdelen van het remsysteem moeten minimaal eens per jaar gesmeerd worden:

		
Smeer de kantelarmen bij beide achterwielen.	Smeer de dissel op de kantelarmen.	Smeer de parkeerrem aan beide zijden, onder en boven. Verwijder de bekleding om erbij te kunnen.

Daarnaast moet het rubberen busje bij de vrijloophendel eens per jaar gesmeerd worden.

### SCHOONMAKEN

De wielen, de kunststof body en de binnen en buitenkant van het voertuig kunnen schoongemaakt worden met water en gewone zeep. Hiervoor kan een doek of borstel gebruikt worden. Het bedieningspaneel moet met een licht vochtige doek afgenomen worden. Gebruikt geen hogedrukreiniger om de Kiddy Bus te reinigen. Hierdoor beschadigen de elektrische onderdelen.

Het spreekt voor zich dat het juist onderhoud resulteert in een lange levensduur.

**BELANGRIJK:** Alle reparaties aan de E-Turtle Kiddy Bus en/of aan de batterijen moeten worden uitgevoerd door een service monteur die hiervoor opgeleid is. Ontkoppel altijd de batterij voordat er reparaties of onderhoud aan het elektrisch systeem gepleegd worden.

#### FOUTOPLOSSING

Als de E-Turtle Kiddy Bus niet meer wil rijden, schakel dan altijd eerst de motor uit via het contactslot. Zet de motor daarna weer aan en kijk of de batterijindicator oplicht. Mocht de batterijindicator aangeven dat de batterij voldoende is opgeladen maar mocht het voertuig nog steeds niet willen rijden, zet de Kiddy Bus dan uit. Verplaats het voertuig handmatig (zie punt 8 van de bedieningsinstructies) naar de thuisbasis, en schakel een service monteur in.

#### GARANTIEBEPALINGEN

- Op het frame, het chassis en de onderdelen zit een garantietermijn van 2 jaar na aankoop. De batterij valt niet onder de garantie.
- De verantwoordelijkheid van de leverancier en de verkoper komt te vervallen indien de E-Turtle Kiddy Bus niet volgens de voorschriften gebruikt wordt, zoals in deze handleiding beschreven staat.
- De garantie komt te vervallen indien de E-Turtle Kiddy Bus door de klant wordt aangepast en/of er onderdelen worden gebruikt die niet zijn goedgekeurd door Winther.

#### AFVOER VAN MATERIALEN

- De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. Voer deze materialen daarom ook op een milieuvriendelijke manier af.
- Lever de batterijen na de levensduur in bij een batterijenrecyclepunt.
- Lever de E-Turtle Kiddy Bus na de levensduur in bij een recyclestraat. Laat de batterij voortijdig door een service monteur verwijderen.

#### RESERVEONDERDELEN

Er mogen alleen onderdelen gebruikt worden die door Winther worden aangeboden of geadviseerd. Om de bus veilig gebruik te kunnen blijven gebruiken is het van belang dat de onderdelen altijd worden geïnstalleerd door een service monteur.